

Bedienungsanleitung D



Der Aqua Medic **Ozone Booster** ist ein anschlussfertiger Lufttrockner, der vor einen Ozongenerator und Eiweißabschäumer geschaltet wird. Wenn Ozongeneratoren (Aqua Medic Ozone 25 - 300) mit feuchter Zuluft betrieben werden, sinkt die Ozonausbeute. Es können sogar unerwünschte Nebenprodukte entstehen. Mit dem Ozone Booster wird die Zuluft getrocknet und die Ozonausbeute um bis zu 50% erhöht.

AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Germany

1. Anschluss und Inbetriebnahme

- Bei Vakuumbetrieb:

Wird der Ozone Booster an einen Eiweißabschäumer mit einer Injektor- oder Dispergatorpumpe angeschlossen, wird ein 6 mm Schlauch vom Ozone Booster zum Eingangsanschluss des Ozongenerators verlegt. Der Luftwiderstand des Ozone Boosters ist gering, so dass die Luft von der Abschäumerpumpe durch Ozone Booster und Ozongenerator gesaugt werden kann.

- Bei Druckbetrieb:

Wird der Ozone Booster an einem Eiweißabschäumer mit Ausströmerstein und Membranluftpumpe betrieben, wird die Luft von der Luftpumpe durch Ozone Booster und Ozongenerator in den Abschäumer geleitet.

2. Wartung

Der Ozone Booster ist mit einem hochleistungsfähigen Trocknungsgranulat gefüllt. Dieses nimmt die Luftfeuchtigkeit auf und speichert sie. Sobald das Granulat mit Feuchtigkeit gesättigt ist, muss es ausgetauscht werden. Der Zeitpunkt für den Austausch wird durch einen Farbwechsel des Granulates angezeigt. Es enthält etwa 5% orange Indikatorkugeln. Diese färben sich bei Sättigung mit Feuchtigkeit blau. Dann muss das Granulat gewechselt werden. Bei einem durchschnittlichen Abschäumer (z. B. Turboflotor 1000 Multi SL) und normal feuchter Raumluft reicht eine Füllung für mindestens 3 Monate.

Orange: Granulat trocken - ok
Blau: Granulat muss gewechselt werden

Zubehör: Nachfüllpackung Trocknungsgranulat 1 l

3. Garantie

AB Aqua Medic GmbH gewährt eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum auf alle Material- und Verarbeitungsfehler des Gerätes. Als Garantienachweis gilt der Original-Kaufbeleg. Während dieser Zeit werden wir das Produkt kostenlos durch Einbau neuer oder erneuerter Teile instand setzen (ausgenommen Frachtkosten). Im Fall, dass während oder nach Ablauf der Garantiezeit Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Sie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auftreten. Sie gilt nicht bei Schäden durch Transporte oder unsachgemäße Behandlung, Fahrlässigkeit, falschen Einbau sowie Eingriffen und Veränderungen, die von nicht-autorisierten Stellen vorgenommen wurden.

AB Aqua Medic GmbH haftet nicht für Folgeschäden, die durch den Gebrauch des Gerätes entstehen.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- Technische Änderungen vorbehalten - Stand 04/2018

Aktuelle Anleitungen stehen zum Download unter www.aqua-medic.de bereit.